

Beknopte gebruiksaanwijzing

Deze camper zit vol met allerlei verfijnde apparatuur die vrijwel allemaal te regelen zijn door het electrapaneel, het satelietpaneeltje en het truma water en verwarmingspaneel. De airco kan aan en uit gezet worden door de afstandsbediening. In de camper bevinden zich allerlei gebruiksaanwijzingen maar ook de filmpjes op internet geven veel informatie.

Handleidingen op internet

<https://www.youtube.com/watch?v=5xHY0y7865Y> gas

<https://www.youtube.com/watch?v=CMsnydzCRik> truma cp plus warmwater verwarming

<https://www.youtube.com/watch?v=Quo8dMSE1tk> electroblok zekeringen

<https://www.youtube.com/watch?v=Rb8846oilP0> electro touch paneel

<https://www.youtube.com/watch?v=VeLv4JCVt9Q> electro touch paneel

Licht

- Afbeelding lamp op paneel aanzetten
- Dimlicht knop naast deur links inhouden dan kan het interieur licht gedimd worden
- Nogmaals indrukken en vasthouden dan gaat dimlicht uit
- Ronde spotjes aanraken en dan gaan ze aan
- Rechterknop naast deur buitenlicht (ook aanzetten op paneel)
- Diverse lichtschakelaars in interieur

Water

In de garage rechtsboven tank zwarte knop halve slag met de klok mee draaien dan blijft er 20 liter in de tank. Helemaal draaien dan kan watertank helemaal geleegd worden. (scheelt dieselverbruik en gewicht) Via de waterslang kan de watertank gevuld worden.

Omvormer

Knop onder naast deur op 1 zetten . Kan alleen bij geen stroomaansluiting.

Radio/Navigatie

Werkt op startaccu. Kan ook zonder contact aan afgespeeld worden. Knop onder dashboard aanzetten.

TV

TV kastje openen, , wit hendeltje achter tv indrukken, TV naar beneden trekken. Op electrapaneel op AUX drukken. Satelietpaneeltje rechts boven deur aanzetten. Melding Astra 3 zoeken. Bij hoge gebouwen of bomen is er een slechtere ontvangst dus kijken op welke plaats je gaat staan als je tv wilt kijken. TV aanzetten met knopje onder tv. Met afstandsbediening zenders zoeken.

Luifel

Luifel uitdraaien met luifelslinger. Er is een stormband aanwezig die boven over de luifel vastgemaakt kan worden en met haringen in de grond verzekerd wordt. Er zijn luifelvoetjes aanwezig die aan de onderkant van de luifelpoot vastgemaakt kunnen worden en verzekerd met haringen. Luifel 's nachts indraaien. Om de poten uit te klappen schuifjes in luifelrand naar buiten schuiven.

Sluitwerk

Het sluitwerk gaat niet soepel zonder juiste behandeling. Dit komt doordat de laatjes en koelkast ook goed vergrendeld moeten blijven tijdens de rit.

Koelkast

Voor de oven gaan staan. Zwarte hendel tegen groene punt rand kast duwen. Dan trekken en de koelkast gaat soepel open. Zonder dit gaat het lastig.

Keukenkastjes

Zilveren scharnier met duim naar beneden op groen puntje drukken en dan trekken.

Hordeur

Voorzichtig open en dicht schuiven.

Sloten deuren

Op sleutel zit een centrale vergrendeling. Deze sleutel sluit cabine en interieur deuren.

Van binnen sluiten. Knopje op interieurdeur indrukken,

Op het dashboard zit ook een centrale vergrendelingsknop.

Let op: Als de centrale vergrendelingsknop op dashboard wordt gebruikt zorgen dat je deze eerst ontsluit voordat je naar buiten gaat of de sleutels mee naar buiten nemen (als er niemand meer in de camper aanwezig is) Interieur deur alleen sluiten buiten met centrale afstandsbediening. Binnen kan ook met knopje op de deur.

Doe je dit niet dan kun je niet meer naar binnen zonder centrale vergrendelingssleutel

Gasflessen

1 gasfles dicht houden omdat je anders met twee halve volle gasflessen zit die niet in te wisselen zijn.

Onder aanrecht zit laatje met gasaansluitingen die je aan en uit kunt zetten van oven, interieur verwarming en gaspitten.

Bij gebruik nieuwe gasfles blauwe knop op gasfles indrukken en zwarte schijf op gasventiel naar beneden schuiven zeg 5 seconden zodat de leiding ontvlucht wordt.

